

**PIERRE DE LAVE - LAVA STONE - PIEDRA DE LAVA**



194455  
**ASSIETTE DE PRÉSENTATION**  
PRESENTATION PLATE, COUPE  
PLATO PRESENTACIÓN  
31,5 CM - 12 IN<sup>3/8</sup>

194454  
**ASSIETTE PLATE**  
DINNER PLATE, COUPE  
PLATO REDONDO  
28 CM - 11 IN

194453  
**ASSIETTE DESSERT**  
DESSERT/SALAD PLATE, COUPE  
PLATO REDONDO  
21 CM - 8 IN<sup>1/4</sup>



230092  
**ASSIETTE À PAIN**  
BREAD & BUTTER PLATE, COUPE  
PLATO DE PAN  
16 CM - 6 IN<sup>5/16</sup>

234455  
**COUPE RONDE**  
ROUND CUP  
BOL  
25 CM - 9 IN<sup>13/16</sup>

194452  
**ASSIETTE CALOTTE**  
SALAD/CEREAL PLATE  
PLATO HONDO  
21 CM - 8 IN<sup>1/4</sup>



194462  
**SALADIER**  
SALAD BOWL, DEEP  
ENSALADERA  
24 CM - 9 IN<sup>7/16</sup>  
H : 8 CM - 3 IN<sup>3/16</sup>

194457  
**COUPE/CALOTTE**  
SALAD/CEREAL PLATE, DEEP  
BOL  
17,7 CM - 6 IN<sup>5/16</sup>  
H : 5,5 CM - 2 IN<sup>3/16</sup>

194456  
**BOL À DEJEUNER**  
SOUP/BREAKFAST BOWL  
BOL DESAYUNO  
14 CM - 58 CL  
5 IN<sup>1/2</sup> - 19 OZ<sup>5/8</sup>



194458  
**COUPELLE**  
SMALL BOWL, CUP  
BOL PEQUEÑO  
10 CM - 3 IN<sup>15/16</sup>  
H : 6 CM - 2 IN<sup>3/8</sup>



194459  
**TASSE À CAFÉ**  
DEMITASSE CUP  
TAZA DE CAFÉ  
11,5 CL - 3 OZ<sup>7/8</sup>

194460  
**SOUCOUBE À CAFÉ**  
DEMITASSE SAUCER  
ESPRESSO CAFÉ  
12,5 CM - 4 IN<sup>15/16</sup>



230093  
**TASSE À THÉ**  
TEA CUP  
TAZA DE TÈ  
25 CL - 8 OZ<sup>7/16</sup>

230094  
**SOUCOUBE À THÉ**  
DEMITASSE/TEA SAUCER  
PLATO TÈ  
15 CM - 5 OZ<sup>7/8</sup>



194461  
**MUG À THÉ**  
MUG  
TÈ MUG  
33 CL - 11 OZ<sup>5/16</sup>

**KAOLIN - CAOLÍN**



184088  
**ASSIETTE DE PRÉSENTATION**  
PRESENTATION PLATE, COUPE  
PLATO PRESENTACIÓN  
31,5 CM - 12 IN<sup>3/8</sup>

184077  
**ASSIETTE PLATE**  
DINNER PLATE, COUPE  
PLATO REDONDO  
28 CM - 11 IN

184078  
**ASSIETTE DESSERT**  
DESSERT/SALAD PLATE, COUPE  
PLATO ILANO  
21 CM - 8 IN<sup>1/4</sup>



209092  
**ASSIETTE À PAIN**  
BREAD & BUTTER PLATE, COUPE  
PLATO DE PAN  
16 CM - 6 IN<sup>5/16</sup>

234449  
**COUPE RONDE**  
ROUND CUP  
BOL  
25 CM - 9 IN<sup>13/16</sup>

184079  
**ASSIETTE CALOTTE**  
SALAD/CEREAL PLATE  
PLATO HONDO  
21 CM - 8 IN<sup>1/4</sup>



184087  
**SALADIER**  
SALAD BOWL, DEEP  
ENSALADERA  
24 CM - 9 IN<sup>7/16</sup>  
H : 8 CM - 3 IN<sup>3/16</sup>

184086  
**COUPE/CALOTTE**  
SALAD/CEREAL PLATE, DEEP  
BOL  
17,7 CM - 6 IN<sup>5/16</sup>  
H : 5,5 CM - 2 IN<sup>3/16</sup>

184084  
**BOL À DEJEUNER**  
SOUP/BREAKFAST BOWL  
BOL DESAYUNO  
14 CM - 58 CL  
5 IN<sup>1/2</sup> - 19 OZ<sup>5/8</sup>



184085  
**COUPELLE**  
SMALL BOWL, CUP  
BOL PEQUEÑO  
10 CM - 3 IN<sup>15/16</sup>  
H : 6 CM - 2 IN<sup>3/8</sup>



184081  
**TASSE À CAFÉ**  
DEMITASSE CUP  
TAZA DE CAFÉ  
11,5 CL - 3 OZ<sup>7/8</sup>

184082  
**SOUCOUBE À CAFÉ**  
DEMITASSE SAUCER  
ESPRESSO CAFÉ  
12,5 CM - 4 IN<sup>15/16</sup>




230163  
**TASSE À THÉ**  
TEA CUP  
TAZA DE TÈ  
25 CL - 8 OZ<sup>7/16</sup>

230164  
**SOUCOUBE À THÉ**  
DEMITASSE/TEA SAUCER  
PLATO TÈ  
15 CM - 5 OZ<sup>7/8</sup>




184083  
**MUG À THÉ**  
MUG  
TÈ MUG  
33 CL - 11 OZ<sup>5/16</sup>



©Patrick ROUGEREAU  
Restaurant Cabane




**BLEU GALET - BLUE - AZUL**



**225342 ASSIETTE DE PRÉSENTATION**  
PRESENTATION PLATE, COUPE  
PLATO PRESENTACIÓN  
31,5 CM - 12 IN<sup>3/8</sup>

**225343 ASSIETTE PLATE**  
DINNER PLATE, COUPE  
PLATO REDONDO  
28 CM - 11 IN

**225344 ASSIETTE DESSERT**  
DESSERT/SALAD PLATE, COUPE  
PLATO ILANO  
21 CM - 8 IN<sup>1/4</sup>



**225353 ASSIETTE À PAIN**  
BREAD & BUTTER PLATE, COUPE  
PLATO DE PAN  
16 CM - 6 IN<sup>5/16</sup>



**225345 ASSIETTE CALOTTE**  
SALAD/CEREAL PLATE  
PLATO HONDO  
21 CM - 8 IN<sup>1/4</sup>



**225347 COUPE/CALOTTE**  
SALAD/CEREAL PLATE, DEEP  
BOL  
17,7 CM - 6 IN<sup>15/16</sup>  
H : 5,5 CM - 2 IN<sup>3/16</sup>



**225349 SALADIER**  
SALAD BOWL, DEEP  
ENSALADERA  
24 CM - 9 IN<sup>7/16</sup>  
H : 8 CM - 3 IN<sup>3/8</sup>



**225346 COUELLE**  
SMALL BOWL, CUP  
BOL PEQUEÑO  
10 CM - 3 IN<sup>15/16</sup>  
H : 6 CM - 2 IN<sup>3/8</sup>



**225351 TASSE À CAFÉ**  
DEMITASSE CUP  
TAZA DE CAFÉ  
11,5 CL - 3 OZ<sup>7/8</sup>

**225352 SOUCOUBE À CAFÉ**  
DEMITASSE SAUCER  
ESPRESSO CAFÉ  
12,5 CM - 4 IN<sup>15/16</sup>



**230167 TASSE À THÉ**  
TEA CUP  
TAZA DE TÈ  
25 CL - 8 OZ<sup>7/16</sup>

**230168 SOUCOUBE À THÉ**  
DEMITASSE/TEA SAUCER  
PLATO TÈ  
15 CM - 5 OZ<sup>7/8</sup>

**TERRE D'OMBRE - TAUPE - TIERRA DE SOMBRA**



**184101 ASSIETTE DE PRÉSENTATION**  
PRESENTATION PLATE, COUPE  
PLATO PRESENTACIÓN  
31,5 CM - 12 IN<sup>3/8</sup>

**184090 ASSIETTE PLATE**  
DINNER PLATE, COUPE  
PLATO REDONDO  
28 CM - 11 IN

**184091 ASSIETTE DESSERT**  
DESSERT/SALAD PLATE, COUPE  
PLATO ILANO  
21 CM - 8 IN<sup>1/4</sup>



**209093 ASSIETTE À PAIN**  
BREAD & BUTTER PLATE, COUPE  
PLATO DE PAN  
16 CM - 6 IN<sup>5/16</sup>



**184092 ASSIETTE CALOTTE**  
SALAD/CEREAL PLATE  
PLATO HONDO  
21 CM - 8 IN<sup>1/4</sup>



**234451 COUPE RONDE**  
ROUND CUP  
BOL  
25 CM - 9 IN<sup>13/16</sup>



**184100 SALADIER**  
SALAD BOWL, DEEP  
ENSALADERA  
24 CM - 9 IN<sup>7/16</sup>  
H : 8 CM - 3 IN<sup>3/8</sup>



**184099 COUPE/CALOTTE**  
SALAD/CEREAL PLATE, DEEP  
BOL  
17,7 CM - 6 IN<sup>15/16</sup>  
H : 5,5 CM - 2 IN<sup>3/16</sup>



**184097 BOL À DEJEUNER**  
SOUP/BREAKFAST BOWL  
BOL DESAYUNO  
14 CM - 5,8 CL  
5 IN<sup>1/2</sup> - 19 OZ<sup>5/8</sup>



**184098 COUELLE**  
SMALL BOWL, CUP  
BOL PEQUEÑO  
10 CM - 3 IN<sup>15/16</sup>  
H : 6 CM - 2 IN<sup>3/8</sup>



**184094 TASSE À CAFÉ**  
DEMITASSE CUP  
TAZA DE CAFÉ  
11,5 CL - 3 OZ<sup>7/8</sup>

**184095 SOUCOUBE À CAFÉ**  
DEMITASSE SAUCER  
ESPRESSO CAFÉ  
12,5 CM - 4 IN<sup>15/16</sup>



**230165 TASSE À THÉ**  
TEA CUP  
TAZA DE TÈ  
25 CL - 8 OZ<sup>7/16</sup>

**230166 SOUCOUBE À THÉ**  
DEMITASSE/TEA SAUCER  
PLATO TÈ  
15 CM - 5 OZ<sup>7/8</sup>



**184096 MUG À THÉ**  
MUG  
TÈ MUG  
33 CL - 11 OZ<sup>3/16</sup>



©Theurès Gastronomie Magazine - Pascal Lathès  
Chef Christophe Tuloup - Restaurant Terredes

